

EINWINTERUNG IHRES WHIRLPOOLS

Sollten Sie Ihren WHIRLPOOL nicht das ganze Jahr benutzen wollen, ist es sehr wichtig, dass Sie die Einwinterung ordnungsgemäß vornehmen, damit Schutz vor Schäden durch Frost gewährleistet ist. Sollten Sie Ihren WHIRLPOOL einwintern, befolgen Sie bitte die unten beschriebenen Anweisungen:

- Lassen Sie das WHIRLPOOL Wasser vollständig ab
- Entfernen und reinigen Sie die Filterpatronenelemente
- Benutzen Sie einen Nasssauger, entfernen Sie verbliebenes Wasser von den Düsenöffnungen, dem Filterpatronengehäuse und Fußraum.
- Lösen und unterbrechen Sie alle Verbindungen im Bereich der Pumpen.
- Entfernen Sie die unterste Ablassschraube der Pumpen.
- Verwenden Sie ein biologisch abbaubares RV-Frostschutzmittel und füllen Sie dieses Mittel in Bereiche wie Pumpenwetends, Düsenkanäle, Filtergehäuse, Gebläsekanäle usw.
- **VERWENDEN SIE KEIN AUTO FROSTSCHUTZMITTEL.**
- Decken Sie frei liegende Anschlussverbindungen mit Plastiktüten und Klebeband ab.
- Befestigen Sie die Sicherheits-Abdeckung und bedecken Sie den gesamten WHIRLPOOL mit einer Plane, um das vorzeitige Verwittern des Gehäuses und der Sicherheits-Abdeckung zu vermeiden.
- Entfernen Sie regelmäßig Schneeannehlungen, um Schäden an der Sicherheits-Abdeckung zu vermeiden.
- Es wird vorausgesetzt, dass Ihr WHIRLPOOL ordnungsgemäß auf einem verstärkten Betonblock installiert wurde, um ein Anheben des WHIRLPOOLS durch hydrostatischen Grundwasserdruck zu vermeiden.

HINWEIS:

Beim Einwintern Ihres WHIRLPOOLS stellen Sie sicher, dass Ihr WHIRLPOOL vollständig abgedeckt ist, damit das Acryl nicht durch Sonneneinstrahlung beschädigt wird, und weder Schnee noch Fremdkörper in das Schwimmbecken gelangen können.



Sollten Sie nicht 100% davon überzeugt sein, dass Ihr WHIRLPOOL ordnungsgemäß eingewintert ist, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten HYDROPOOL Händler. Schäden als Folge von Frost sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



ABLASS-SCHRAUBEN

