Wichtige Sicherheitshinweise

Installationsanweisung

1. Legen Sie den Bezug auf das Whirlpool.
2. Ziehen Sie den Gurt fest nach unten und drücken Sie die Schnalle gegen die Schürze.
3. Während Sie die Schnalle gegen die Schürze halten, befestigen Sie das Schloss an der Schürze mit den beiliegenden Schrauben.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3 für die verbleibenden Gurte.

Verwendung

Zur Montage des Whirlpool-Bezugs drücken Sie die gurtseitige Schnalle in die schürzenseitige Schnalle und drehen Sie das Zahlenschloss aus der geöffneten Position (Werkseinstellung: -00-)

Zum Öffnen der Bezugsrolle bringen Sie das Zahlenschlossrad in die geöffnete Position (Werkseinstellung: -00-) und lösen Sie die gurtseitige Schnalle.

Wenn Sie eine neue Kombination einstellen möchten, montieren Sie den Zahlenschlossring von der Seite der Schnalle mit einem scharfen Gegenstand ab, während sich die Räder in der geöffneten Position befinden, dann drehen Sie die Räder zum gewünschten Code.

NICHT CHLORIEREN!

NICHT WASCHEN!

NICHT BÜGELN!

NICHT CHEMISCH REINIGEN!

Beschreibung



1 – Schnalle an der Schürzenseite; 2 – Zahlenschlossrad; 3 – Befestigungslöcher; 4 – Schnalle an der Gurtseite; 5 – Schnalle

Reinigung

Wir empfehlen, Flecken auf der Kunstlederoberfläche mit sauberem Wasser oder Seifenwasser mit einem weichen Tuch oder Schwamm zu entfernen.

ANMERKUNG: Es ist ausdrücklich verboten, Lösungsmittel oder lösungsmittelbasierte Flüssigkeiten wie Aceton, Ethylacetat, chloriertes Kohlenwasserstofftetrachlorid, Chloroform oder sogar Benzin zu verwenden, um Flecken von der Oberfläche des PVC-Kunstmaterials zu entfernen. Damit zerstören Sie mit Sicherheit die Oberfläche des Kunstleders und hinterlassen einen unverkennbaren Geruch.

Pflege

Wir empfehlen die Verwendung spezieller Pasten und Cremes, die speziell für Kunstleder entwickelt wurden. Die mögliche Anwendung der Reinigungsmittel wird grundsätzlich vom Hersteller auf der Verpackung angegeben und gekennzeichnet.

ANMERKUNG: Bitte verwenden Sie keine Mittel auf Ölbasis oder für natürliche Haut / Naturleder zum Einfetten - diese sind gut für die natürliche Haut, aber nicht für die künstliche.

Nutzungsbedingungen

Alle als Whirlpool-Kunstlederbezug eingesetzten Kunstleder können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Handeln Sie vorsichtig bei Verwendung im Freien, wenn niedrige Temperaturen herrschen (unter 5 °C). Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Flexibilität von Kunstleder - es wird steifer und kann rigide werden.

Sollten Sie die obigen Anweisungen nicht befolgen, übernimmt der Hersteller keine formelle Verantwortung für Mängel, die aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen bzgl. des bestimmungsgemäßen Gebrauchs entstanden sind.